

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma voor Windows installeren

In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het eigen PostScript-printerstuurprogramma of het PCL-printerstuurprogramma op Windows-systemen kunt installeren. Met dit PostScript- of PCL-printerstuurprogramma kunt u PostScript-taken verzenden naar de printer en speciale printerfuncties inschakelen. U kunt dan afdrucken vanuit standaardbureaubladtoepassingen, zoals tekstverwerkers, grafische presentatieprogramma's en beeldbewerkingssoftware.

U kunt het eigen PostScript-printerstuurprogramma installeren op de volgende besturingssystemen:

- Windows NT 4.0
- Windows 2000
- Windows XP

U kunt het eigen PCL-printerstuurprogramma installeren op de volgende besturingssystemen:

- Windows 2000
- Windows XP

Bij de volgende installatieprocedures wordt ervan uitgegaan dat een zip-programma op het systeem is geïnstalleerd. Voordat u doorgaat, moet u contact opnemen met de Windows-beheerder om te controleren of u de vereiste rechten hebt om het eigen PostScript-printerstuurprogramma of PCL-printerstuurprogramma te installeren.

Als u een oudere versie van het printerstuurprogramma op het systeem hebt geïnstalleerd, moet u de oude versie verwijderen voordat u de nieuwe versie installeert. Raadpleeg het gedeelte Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen aan het eind van dit document voor meer informatie.

Eigen PostScript-printerstuurprogramma onder Windows NT 4.0 installeren:

1. Sluit alle geopende toepassingen.
2. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u het PostScript-printerstuurprogramma installeert met de cd met printerstuurprogramma's, PPD-bestanden en Print File Downloader, opent u het bestand Readme.html en volgt u de instructies.
 - Als u de cd niet gebruikt, downloadt u het zip-bestand en slaat u dit op in een map op de vaste schijf.
3. Open de map waarin u het zip-bestand hebt opgeslagen.
4. Dubbelklik op het bestand PSDW32_<brand>_xxxx.zip.
Er verschijnt een venster met de inhoud van het zip-bestand.
5. Pak de bestanden uit in een map op de vaste schijf.
6. Sluit het zip-programma af.
7. Open de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt.
8. Dubbelklik op Setup.exe.
Het welkomstvenster van de wizard InstallShield verschijnt.
9. Klik op Volgende.
Het venster Licentieovereenkomst verschijnt.

10. Klik op Ja om de licentieovereenkomst te accepteren nadat u deze hebt gelezen. Het venster Bladeren om de doelmap te vinden wordt geopend.

Opmerking: klik op Bladeren om zo nodig de doelmap te wijzigen.

11. Klik op Volgende.
Er verschijnt een venster met een lijst met talen.
12. Selecteer de taal die u wilt installeren.
13. Klik op Volgende.
Het venster Gereed om het programma te installeren wordt geopend.
14. Klik op Installeren.
Nadat de bestanden zijn geïnstalleerd, verschijnt het venster InstallShield Wizard voltooid.
15. Klik op Voltooien.
16. Selecteer Start > Instellingen > Printers.
Het venster Printers wordt geopend.
17. Dubbelklik op Printer toevoegen.
Het venster Wizard Printer toevoegen wordt geopend.
18. Selecteer Deze computer.
19. Klik op Volgende.
De wizard Printer toevoegen wordt bijgewerkt.
20. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer de poort die u wilt gebruiken.
 - Klik op Poort toevoegen. Het venster Printerpoorten verschijnt. Selecteer in de lijst Beschikbare printerpoorten de optie LPR-poort en klik op Nieuwe poort. Het venster LPR-compatibele printer toevoegen verschijnt. Typ in het naam- of adresveld van de LPD-server het IP-adres van de printer. Typ 'standaard' in het veld met de naam of de printerwachtrij van de desbetreffende printer. Klik op OK. Klik op Sluiten in het venster Printerpoorten
21. Klik op Volgende.
De wizard Printer toevoegen wordt bijgewerkt.
22. Klik op Diskette.
Het venster Installeren vanaf diskette wordt geopend.
23. Klik op Bladeren.
Er wordt een foutbericht voor het venster Bestand zoeken weergegeven.
24. Klik op Annuleren.
Het venster Bestand zoeken verschijnt.
25. Selecteer het inf-bestand dat u wilt gebruiken voor het eigen PostScript-printerstuurprogramma.
26. Klik op Openen.
Het venster Installeren vanaf diskette verschijnt opnieuw.
27. Klik op OK.
Het venster Wizard Printer toevoegen verschijnt opnieuw.
28. Klik op Volgende.

Opmerking: als de wizard Printer toevoegen is bijgewerkt en aangeeft dat het printerstuurprogramma al bestaat, selecteert u Bestaand stuurprogramma vervangen en klikt u op Volgende.

De wizard Printer toevoegen wordt bijgewerkt.

29. Wijzig zo nodig de naam van het printerstuurprogramma in het veld Printernaam.

30. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer Ja als u het eigen PostScript-printerstuurprogramma wilt instellen als standaardprinter.
 - Selecteer Nee als u het eigen PostScript-printerstuurprogramma niet wilt instellen als standaardprinter.
31. Klik op Volgende.
De wizard Printer toevoegen wordt bijgewerkt.
32. Selecteer Niet gedeeld.
33. Klik op Volgende.
De wizard Printer toevoegen wordt bijgewerkt.
34. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer Ja als u een testpagina wilt afdrukken.
 - Selecteer Nee als u geen testpagina wilt afdrukken.
35. Klik op Voltooien.
Het eigen PostScript-printerstuurprogramma is klaar voor gebruik.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma onder Windows 2000 installeren:

1. Sluit alle geopende toepassingen.
2. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u het PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeert met de cd met printerstuurprogramma's, PPD-bestanden en Print File Downloader, opent u het bestand Readme.html en volgt u de instructies.
 - Als u de cd niet gebruikt, downloadt u het zip-bestand en slaat u dit op in een map op de vaste schijf.
3. Open de map waarin u het zip-bestand hebt opgeslagen.
4. Dubbelklik op het bestand PSDW32_<brand>_xxxx.zip of PCLW32_<brand>_xxxx.zip.
Er verschijnt een venster met de inhoud van het zip-bestand.
5. Pak de bestanden uit in een map op de vaste schijf.
6. Sluit het zip-programma af.
7. Open de map waarin u de bestanden hebt uitgepakt.
8. Dubbelklik op Setup.exe.
Het welkomstvenster van de wizard InstallShield verschijnt.
9. Klik op Volgende.
Het venster Licentieovereenkomst verschijnt.
10. Klik op Ja om de licentieovereenkomst te accepteren nadat u deze hebt gelezen.
Het venster Bladeren om de doelmap te vinden wordt geopend.

Opmerking: klik op Bladeren om zo nodig de doelmap te wijzigen.
11. Klik op Volgende.
Er verschijnt een venster met een lijst met talen.
12. Selecteer de taal die u wilt installeren.
13. Klik op Volgende.
Het venster Gereed om het programma te installeren wordt geopend.
14. Klik op Installeren.
Nadat de bestanden zijn geïnstalleerd, verschijnt het venster InstallShield Wizard voltooid.

15. Klik op Voltooien.
16. Selecteer Start > Instellingen > Printers > Printer toevoegen.
Het venster De wizard Printer toevoegen verschijnt.
17. Klik op Volgende.
Het venster Lokale of netwerkprinter verschijnt.
18. Selecteer Lokale printer.
19. Schakel de optie Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren uit.
20. Klik op Volgende.
Het venster De printerpoort selecteren verschijnt.
21. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer de te gebruiken poort in de vervolgkeuzelijst Deze poort gebruiken en klik op Volgende.
 - Selecteer Een nieuwe poort maken. Selecteer vervolgens Standaard TCP/IP-poort in de vervolgkeuzelijst Type en klik op Volgende. Klik in het venster Welkom van de wizard Standaard TCP/IP-poort toevoegen op Volgende. Het venster Poort toevoegen verschijnt. Typ in het veld Printernaam of IP-adres het IP-adres van de printer en klik op Volgende. Selecteer Aangepast in het venster Extra poortgegevens nodig en klik op Instellingen. Selecteer LPR in het gedeelte Protocol van het venster Standaard-TCP/IP-poortmonitor configureren. Typ 'standaard' in het veld Wachtrijnaam. Selecteer LPR-bytetelling ingeschakeld en klik op OK. Klik in het venster Extra poortgegevens nodig op Volgende. Klik op Voltooien in het venster van de wizard Standaard TCP/IP-printerpoort toevoegen.

Het venster Wizard Printer toevoegen wordt geopend.

22. Klik op Diskette.
Het venster Installeren vanaf diskette wordt geopend.
23. Klik op Bladeren.
Het venster Bestand zoeken verschijnt.
24. Selecteer het inf-bestand dat u wilt gebruiken voor het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma.
25. Klik op Openen.
Het venster Installeren vanaf diskette verschijnt opnieuw.
26. Klik op OK.
Het venster Wizard Printer toevoegen verschijnt opnieuw.
27. Klik op Volgende.

Opmerking: als het venster Bestaand stuurprogramma gebruiken verschijnt, selecteert u Bestaand stuurprogramma vervangen en klikt u op Volgende.

Het venster Geef de printer een naam wordt geopend.

28. Wijzig zo nodig de naam van het printerstuurprogramma in het veld Printernaam.
29. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer Ja als u het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma wilt instellen als standaardprinter.
 - Selecteer Nee als u het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma niet wilt instellen als standaardprinter.
30. Klik op Volgende.
Het venster Printer delen verschijnt.
31. Selecteer Deze printer niet delen.

32. Klik op Volgende.
Het venster Testpagina afdrukken wordt geopend.
33. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Selecteer Ja als u een testpagina wilt afdrukken.
 - Selecteer Nee als u geen testpagina wilt afdrukken.
34. Klik op Volgende.
Het venster De wizard Printer toevoegen verschijnt.
35. Klik op Voltoeien.
Het venster Digitale handtekening niet gevonden wordt geopend.
36. Klik op Ja.
Het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma is klaar voor gebruik.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma onder Windows XP installeren:

1. Sluit alle geopende toepassingen.
2. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Als u het PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeert met de cd met printerstuurprogramma's, PPD-bestanden en Print File Downloader, opent u het bestand Readme.html en volgt u de instructies.
 - Als u de cd niet gebruikt, downloadt u het zip-bestand en slaat u dit op in een map op de vaste schijf.
3. Open de map waarin u het zip-bestand hebt opgeslagen.
4. Dubbelklik op het bestand PSDW32_<brand>_xxxx.zip of PCLW32_<brand>_xxxx.zip.
Er verschijnt een venster met de inhoud van het zip-bestand.
5. Dubbelklik op Setup.exe.
Het welkomstvenster van de wizard InstallShield verschijnt.
6. Klik op Volgende.
Het venster Licentieovereenkomst verschijnt.
7. Klik op Ja om de licentieovereenkomst te accepteren nadat u deze hebt gelezen.
Het venster Bladeren om de doelmap te vinden wordt geopend.

Opmerking: klik op Bladeren om zo nodig de doelmap te wijzigen.
8. Klik op Volgende.
Er verschijnt een venster met een lijst met talen.
9. Selecteer de taal die u wilt installeren.
10. Klik op Volgende.
Het venster Gereed om het programma te installeren wordt geopend.
11. Klik op Installeren.
Nadat de bestanden zijn geïnstalleerd, verschijnt het venster InstallShield Wizard voltooid.
12. Klik op Voltoeien.
13. Selecteer Start, Printers en faxapparaten.
Het venster Printers en faxapparaten verschijnt.
14. Dubbelklik op Printer toevoegen.
Het venster De wizard Printer toevoegen verschijnt.
15. Klik op Volgende.
Het venster Lokale of netwerkprinter verschijnt.
16. Selecteer Lokale printer die met deze computer is verbonden.

17. Schakel de optie Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren uit.

18. Klik op Volgende.

Het venster Selecteer een printerpoort verschijnt.

19. Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Selecteer de te gebruiken poort in de vervolgkeuzelijst Deze poort gebruiken en klik op Volgende.
- Selecteer Een nieuwe poort maken. Selecteer vervolgens Standaard TCP/IP-poort in de vervolgkeuzelijst Type poort en klik op Volgende. Klik in het venster Welkom van de wizard Standaard TCP/IP-poort toevoegen op Volgende. Het venster Poort toevoegen verschijnt. Typ in het veld Printernaam of IP-adres het IP-adres van de printer en klik op Volgende. Selecteer Aangepast in het venster Extra poortgegevens nodig en klik op Instellingen. Selecteer LPR in het gedeelte Protocol van het venster Standaard-TCP/IP-poortmonitor configureren. Typ 'standaard' in het veld Wachtrijnaam. Selecteer LPR-bytetelling ingeschakeld en klik op OK. Klik in het venster Extra poortgegevens nodig op Volgende. Klik op Voltoeien in het venster van de wizard Standaard TCP/IP-printerpoort toevoegen.

Het venster Printersoftware installeren wordt geopend.

20. Klik op Diskette.

Het venster Installeren vanaf diskette wordt geopend.

21. Klik op Bladeren.

Het venster Bestand zoeken verschijnt.

22. Selecteer het inf-bestand dat u wilt gebruiken voor het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma.

23. Klik op Openen.

Het venster Installeren vanaf diskette verschijnt opnieuw.

24. Klik op OK.

Het venster Printersoftware installeren wordt opnieuw geopend.

25. Klik op Volgende.

Opmerking: als het venster Bestaand stuurprogramma gebruiken verschijnt, selecteert u Bestaand stuurprogramma vervangen en klikt u op Volgende.

Het venster Geef de printer een naam wordt geopend.

26. Wijzig zo nodig de naam van het printerstuurprogramma in het veld Printernaam.

27. Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Selecteer Ja als u het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma wilt instellen als standaardprinter.
- Selecteer Nee als u het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma niet wilt instellen als standaardprinter.

28. Klik op Volgende.

Het venster Testpagina afdrukken wordt geopend.

29. Kies een van de volgende mogelijkheden:

- Selecteer Ja als u een testpagina wilt afdrukken.
- Selecteer Nee als u geen testpagina wilt afdrukken.

30. Klik op Volgende.

Het venster De wizard Printer toevoegen verschijnt.

31. Klik op Voltooien.
Het venster Hardware-installatie verschijnt.
32. Klik op Toch doorgaan.
Het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma is klaar voor gebruik.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen

Als u het printerstuurprogramma volledig van het systeem wilt verwijderen, moet u eerst alle printers die gebruikmaken van het stuurprogramma verwijderen en vervolgens het stuurprogramma zelf verwijderen.

Eigen PostScript-printerstuurprogramma verwijderen van Windows NT 4.0:

Ga naar www.support.microsoft.com en zoek naar artikel-id 135406 in de Knowledge Base. Hierin vindt u informatie over het verwijderen van printerstuurprogramma's van Windows NT 4.0-systemen.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen van Windows 2000:

1. Selecteer Start > Instellingen > Printers.
Het venster Printers wordt geopend.
2. Klik met de rechtermuisknop op het eigen PostScript- of PCL-stuurprogramma dat u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.
Er wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de printer te bevestigen.
3. Klik op Ja.
4. Selecteer Bestand > Eigenschappen voor server in het venster Printers.
Het venster Eigenschappen voor afdrukservers verschijnt.
5. Selecteer het tabblad Stuurprogramma's.
6. Selecteer het te verwijderen printerstuurprogramma.
7. Klik op Verwijderen.
Het bericht Eigenschappen voor afdrukservers verschijnt waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de printer te bevestigen.
8. Klik op Ja.

Opmerking: als in het bericht Eigenschappen voor afdrukservers wordt aangegeven dat het printerstuurprogramma in gebruik is, klikt u op OK en start u de computer opnieuw op. Herhaal deze procedure vervolgens vanaf stap 4.

9. Klik op Sluiten om het venster Eigenschappen voor afdrukservers te sluiten.
10. Sluit het venster Printers.

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma verwijderen van Windows XP:

1. Selecteer Start, Printers en faxapparaten.
Het venster Printers en faxapparaten verschijnt.
2. Kies een van de volgende mogelijkheden:
 - Klik met de rechtermuisknop op het eigen PostScript- of PCL-stuurprogramma dat u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.
 - Selecteer het eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en druk op [DELETE].

Er wordt een venster geopend waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de printer te bevestigen.

3. Klik op Ja.
4. Selecteer Bestand > Eigenschappen voor server in het venster Printers en faxapparaten. Het venster Eigenschappen voor afdrukserver verschijnt.
5. Selecteer het tabblad Stuurprogramma's.
6. Selecteer het te verwijderen printerstuurprogramma.
7. Klik op Verwijderen.
Het bericht Eigenschappen voor afdrukserver verschijnt waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de printer te bevestigen.
8. Klik op Ja.

Opmerking: als in het bericht Eigenschappen voor afdrukserver wordt aangegeven dat het printerstuurprogramma in gebruik is, klikt u op OK en start u de computer opnieuw op. Herhaal deze procedure vervolgens vanaf stap 5.

9. Klik op Sluiten om het venster Eigenschappen voor afdrukserver te sluiten.
10. Sluit het venster Printers en faxapparaten.