

Viktig-arkiv med instruksjoner for installering og fjerning av PPD-arkiv

Dette Viktig-arkivet inneholder instruksjoner for hvordan du installerer og fjerner PPD-arkivet på følgende operativsystemer:

- Macintosh 9.x
- Macintosh OS X 10.3

Installere PPD-arkivet på Macintosh 9.x

Denne delen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer PPD-arkivet for Network Imaging System™ på et Macintosh 9.x-system.

Denne fremgangsmåten forutsetter følgende:

- Skriverdriver for Apple LaserWriter 8.7.1, eller nyere.
- Stuffit-programmet er installert på systemet.
- Det er ikke installert en skriver som bruker en eldre versjon av PPD-arkivet.
- Det kjøres for øyeblikket ikke en skriverinstallering eller et utskriftssenter.

MERK: Hvis du har en nyere versjon av skriverdriveren for Apple LaserWriter, kan fremgangsmåten være noe annerledes.

Slik installerer du PPD-arkivet på en Macintosh:

1. Lukk alle åpne programmer.
2. Hvis du bruker Printer Drivers, PPD Files, and Print File Downloader Software CD til å installere PPD-arkivet, åpner du ReadMe.html og følger instruksjonene.
3. Hvis du ikke bruker en CD, laster du ned SIT-arkivet og arkiverer det i en mappe på harddisken.
4. Gå til mappen der du arkiverte PPDMX9_*.sit.
5. Pakk ut det komprimerte arkivet.
PPD-symbolet vises i mappen der du arkiverte PPDMX9_*.sit.
6. Kopier PPD-symbolet til Systemmappen/Tillegg/Skriveropplysninger-mappen.

MERK: Det kan hende det åpnes et vindu med spørsmål om du vil overskrive det eksisterende PPD-arkivet. Klikk OK for å overskrive det eksisterende PPD-arkivet.

7. Klikk Apple-symbolet.
8. Velg Velger fra nedtrekksmenyen.
Velger-vinduet vises.
9. Velg symbolet LaserWriter 8.7.1.
10. Fra listen AppleTalk Zones velger du riktig AppleTalk-sone.
11. Velg Network Imaging System™-skriveren fra listen for valg av PostScript-skriver.
12. Klikk Oppsett.
13. Klikk Velg PPD.
Vinduet Åpne kommer opp på skjermen.
14. Gå til Systemmappen/Tillegg/Skriveropplysninger-mappen.
15. Velg PPD-arkivet.
16. Klikk Åpne.

17. Velg Konfigurer.
Vinduet Konfigurer åpnes.
18. Klikk OK.
19. Klikk OK.
20. Lukk Velger.
PPD-arkivet er nå klart til bruk.

Installere PPD-arkivet på Macintosh OS X 10.3

Denne delen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer PPD-arkivet for Network Imaging System™ på et Macintosh OS X-system.

Denne fremgangsmåten forutsetter følgende:

- Stuffit-programmet er installert på systemet.
- Det er ikke installert en skriver som bruker en eldre versjon av PPD-arkivet.
- Det kjøres for øyeblikket ikke en skriverinstallering eller et utskriftssenter.

Slik installerer du PPD-arkivet på en Macintosh:

1. Lukk alle åpne programmer.
2. Hvis du bruker Printer Drivers, PPD Files, and Print File Downloader Software CD til å installere PPD-arkivet, åpner du ReadMe.html og følger instruksjonene.
3. Hvis du ikke bruker en CD, laster du ned SIT-arkivet og arkiverer det i en mappe på harddisken.
4. Gå til mappen der du arkiverte PPDMX9_*.sit.
5. Pakk ut det komprimerte arkivet.
PPD-symbolet vises i mappen der du arkiverte PPDMX9_*.sit.
6. Kopier PPD-ikonet til mappen /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/no.lproj.

MERK: Det kan hende det åpnes et vindu med spørsmål om du vil overskrive det eksisterende PPD-arkivet. Velg OK for å overskrive det eksisterende PPD-arkivet.

7. Start skriverinstalleringen fra mappen Applications/Utilities.
8. Klikk Legg til.
9. Velg IP-utskrift.
10. Angi skriverens IP-adresse.
11. Velg Skrivermodell på listen Skrivermodell.
12. Velg Legg til.
PPD-arkivet er nå klart til bruk.

Fjerne og installere PPD-arkivet på nytt på Macintosh 9.x/OS X

På Macintosh 9.x/OS X trenger du ikke fjerne den gamle utgaven av PPD-arkivet fra systemet før du installerer det nye PPD-arkivet. Du kan overskrive den gamle utgaven under installeringen av den nye. Hvis du likevel vil fjerne den gamle utgaven først, kan du dra PPD-symbolet på skrivebordet til Papirkurv-symbolet. Når du redigerer eller kopierer et arkiv til PPD-katalogen, må du sørge for at det ikke kjører noen forekomster av skriveroppsett/utskriftssenter. Det nye eller endrede PPD-arkivet vises ikke på listen Skrivermodell før programmet startes på nytt.